

STREETSUN ZEITMANAGEMENT

Um die Akkukapazität bestmöglich zu nutzen, empfehlen wir Ihnen als kostenlosen Zusatzservice zu Ihrer STREETSUN das neue Zeitmanagement.



4 Varianten des Zeitmanagement

Nr.	Funktion	Lichtlsg.	Zeit
1.	Dauerfunktion	100%	Durchgehend
2.	Dimmen	50%	22.00-5.00 Uhr
3.	Dimmen	50%	24.00-6.00 Uhr
4.	Ausschalten	0%	24.00-5.00 Uhr

ACHTUNG – WICHTIGER HINWEIS !

INSTALLATIONS HINWEISE – STREETSUN ZEITMANAGEMENT

- Sobald beim Lichtteil der Batteriestecker mit der Steuerung verbunden wird, taktet die Steuerung die LED´s auf eine 50% Lichtleistung hinauf.
- Wird das **PV – Modul angesteckt**, schalten sich die LED´s aus.
- Wird das **PV – Modul abgesteckt**, fahren die LED´s wieder auf 50% Lichtleistung hoch.
- Die Montage der STREETSUN sollte bei Tageslicht erfolgen, wobei mindestens noch 1 Stunde Licht auf das Modul fallen sollte. Damit wird gewährleistet, dass das Zeitmanagement sich korrekt zu aktivieren beginnt.
- Die Steuerung benötigt insgesamt 8 Tage um sich vollständig einzustellen und sich selbst in den unterschiedlichen Zeitzonen zurecht zu finden
- Mangelnder Lichteinfall – Beispielsweise einige Tage ohne Energie, können diese Parameter noch beeinflussen und den Prozess des „Selbstlernens“ der Steuerung verändern.

► Die Lichtintensität und Leuchtdauer können während dieser Einstellungsphase variieren und nicht der Norm entsprechen!